

NÁVOD NA REZANIE OTVOROV DO DREVENÝCH VÝPLNÍ

GAVA W



UPOZORNENIE

Odporúčame, aby všetky otvory boli zakreslené do technického výkresu už pri vytvorení objednávky, aby ich bolo možné vytvoriť pred lakovaním.

Ak je nutné zhotoviť otvory do už nalakovanej výplne GAVA W, je potrebné dodržať tento pracovný postup.

Nedodržaním tohto postupu výrobok stráca záruku a hrozí jeho trvalé poškodenie.

POSTUP

1. Všetky úkony, vrátane vŕtania otvorov, sa musia uskutočňovať smerom z povrchu do vnútra výplne.
2. Pred zhotovením otvoru najskôr orežte lak ostrým orezávačom vo vzdialenosti cca 2mm od budúceho otvoru. Prejdite po tej istej dráhe orezávačom viackrát.
3. Otvor potom frézujte alebo brúste s veľkou opatrnosťou, aby sa drevená dyha neoddelila od podkladovej preglejky.
4. Po zhotovení otvoru ho dokonale zatesnite silikónom alebo iným, vode odpudivým tmelom. Žiadna časť povrchu ani stena dreva nesmie zostať neošetrená.

VYSVETLENIE

Prvých niekoľko týždňov po nalakovaní má lak vyššiu pevnosť a pružnosť ako príľnavosť k povrchu, čo môže spôsobiť jeho odlúpnutie. Časom lak stvrdne a lepšie sa naviaže na povrch.

Pred zhotovením otvoru je potrebné orezať lak, aby sa zabránilo šíreniu trhliny v prípade oddelenia lakovanej vrstvy od povrchu.

Ak sa otvor po zhotovení nezatesní, vzdušná vlhkosť môže preniknúť do materiálu, čo spôsobí tmavnutie a tvorbu škvŕn vo vláknach drevenej dyhy.

